

**Μπουτονιέρες συντηρήσεως (revision)****ΚΟΜΒΙΟΔΟΧΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΣ ΚΩΔ.: 8001****ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ:** 200 X 75 X 4 (ΠΛΑΣΤΙΚΟ)**ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΥΤΙΟΥ:** 153 X 65 X 32 (ΧΩΡΙΣ ΑΥΤΙΑ)**ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:** • ΜΠΟΥΤΟΝ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΠΙΕΣΕΩΣ ΑΝΟΔΟΣ, ΚΑΘΟΔΟΣ, STOP
• ΔΙΑΚΟΠΤΗ ON-OFF (ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ)
• ΜΠΟΡΝΕΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΗΠΤΗ**ΚΟΜΒΙΟΔΟΧΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΣ Ν.Τ. ΚΩΔ.: 8101****ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ:** 250 X 75 X 5 (ΠΛΑΣΤΙΚΟ)**ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΥΤΙΟΥ:** 153 X 65 X 32 (ΧΩΡΙΣ ΑΥΤΙΑ)**ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:** • ΜΠΟΥΤΟΝ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΠΙΕΣΕΩΣ ΑΝΟΔΟΣ, ΚΑΘΟΔΟΣ
• ΔΙΑΚΟΠΤΗ ON-OFF-ON (ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΚΛΕΙΣΤΟ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ)
• ΔΙΑΚΟΠΤΗ STOP ΤΥΠΟΥ ΜΑΝΙΤΑΡΙ (ΠΡΟΤΥΠΟ EN81.1/2)
• ΜΠΟΡΝΕΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΗΠΤΗ.**ΚΟΜΒΙΟΔΟΧΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΣ ΜΕ ΣΟΥΚΟΥ ΚΩΔ.: 7901****ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ:** 312 X 150 X 1,5 (ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΒΑΜΜΕΝΟ ΚΙΤΡΙΝΟ)**ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΥΤΙΟΥ:** 259 X 135 X 75 (ΧΩΡΙΣ ΑΥΤΙΑ)**ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:** • ΜΠΟΥΤΟΝ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΠΙΕΣΕΩΣ ΑΝΟΔΟΣ, ΚΑΘΟΔΟΣ
δυνατότητα λειτουργίας μόνο με την ταυτόχρονη πίεση και δεύτερου μπουτόν ("κοινό").
• ΜΠΟΥΤΟΝ "ΚΟΥΔΟΥΝΙ" ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΠΙΕΣΕΩΣ
• ΔΙΑΚΟΠΤΗ ON-OFF-ON (ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΚΛΕΙΣΤΟ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ)
• ΔΙΑΚΟΠΤΗ STOP ΤΥΠΟΥ ΜΑΝΙΤΑΡΙ
• ΔΙΑΚΟΠΤΗ ON-OFF (ΦΩΤΙΣΜΟΥ)
• ΡΕΥΜΑΤΟΛΗΠΤΗΣ ΣΟΥΚΟΥ (ΟΔΗΓΙΑ 95/16 ΕΚ)**ΚΟΜΒΙΟΔΟΧΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΣ ΜΕ ΔΙΑΚΛΑΔΩΤΗΡΑ 60κλ.****ΚΩΔ.: 7701****ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ:** 380 X 250 X 80 (ΛΑΜΑΡΙΝΑ ΒΑΜΜΕΝΗ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗ ΒΑΦΗ)**ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:** • ΜΠΟΥΤΟΝ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΠΙΕΣΕΩΣ ΑΝΟΔΟΣ, ΚΑΘΟΔΟΣ
δυνατότητα λειτουργίας μόνο με την ταυτόχρονη πίεση και δεύτερου μπουτόν ("κοινό").
• ΜΠΟΥΤΟΝ "ΚΟΥΔΟΥΝΙ" ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΠΙΕΣΕΩΣ
• ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ON-OFF-ON Φ22
• ΔΙΑΚΟΠΤΗ STOP ΤΥΠΟΥ ΜΑΝΙΤΑΡΙ
• ΔΙΑΚΟΠΤΗ ON-OFF (ΦΩΤΙΣΜΟΥ)
• ΡΕΥΜΑΤΟΛΗΠΤΗΣ ΣΟΥΚΟΥ (ΟΔΗΓΙΑ 95/16 ΕΚ)
• ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ
• ΣΦΥΚΤΗΡΕΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ
• ΔΙΑΚΛΑΔΩΤΗΡΑ 60κλ.
• ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ ΚΑΛΥΜΜΑ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΤΙΘΟΝΤΑΙ:

ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΟΜΒΙΟΔΟΧΟΥ ΚΩΔ.: 7702