



# ηλεκτρομέταλ

ΓΕΩΡ. ΑΝΤ. ΜΑΤΘΑΙΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.  
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ



6ο χλμ. Θεσ/νίκης - Ωραιοκαστρου  
Τηλ.: (2310) 682.486, 682.897-8  
Fax: (2310) 681.950  
T.K.: 56410  
T.Θ.: 40182  
www.electrometal.gr

## ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ

1. Οι ελάχιστες συνδέσεις για την λειτουργία του τηλεφώνου είναι οι εξής:
  - 2 καλώδια σταθερής τροφοδοσίας 12V DC είτε από τις μπαταρίες του πίνακα είτε από το ανεξάρτητο τροφοδοτικό ETS8128CH2
  - 2 καλώδια τηλεφωνικής γραμμής είτε από σταθερή γραμμή είτε από μονάδα ETSGSM (ασύρματη κάρτα sim)
  - 2 καλώδια σύνδεσης με το μπουτόν alarm. Σε αυτή την περίπτωση το μπουτόν θα πρέπει να έχει δύο επαφές γιατί το τηλέφωνο χρειάζεται απλό σήμα ενώ τα σειρηνάκια καταναλώνουν μεγαλύτερη ισχύ.

## ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ

1. Έχοντας κάνει όλες τις συνδέσεις και ανάβοντας τους διακόπτες θα πρέπει η οθόνη του GSM να είναι φωτεινή και στην οθόνη του τηλεφώνου θα πρέπει να εμφανίζεται "Amigo 2 version X.X", ενώ ταυτόχρονα ανάβοσβήνουν τα led τηλεφώνου και φορτιστή.
2. Στο πληκτρολόγιο του τηλεφώνου πιέζουμε next και εμφανίζεται "press 1234". Πιέζουμε τα αντίστοιχα νούμερα και ok και προχωράμε στο menu "γλώσσες" οπότε πιέζοντας "write", "5", ok επιλέγουμε σαν γλώσσα τα αγγλικά.
3. Επόμενο μενού το ID στο οποίο δεν επεμβαίνουμε και πατάμε next.
4. Επόμενο μενού τα τηλεφωνικά νούμερα (6 συνολικά). Πατάμε ok και εμφανίζονται 1st number / write / ..... / ok για την αποθήκευση.
5. Επόμενο μενού το emergency call number στο οποίο πατάμε next.
6. Επόμενο μενού "messages" με ok μπαίνουμε με "1" ηχογραφούμε με "2" ακούμε την ηχογράφιση.
7. Επόμενο μενού "διάρκεια συνομιλίας" όπου επιλέγουμε τον επιθυμητό χρόνο.
8. Επόμενο μενού "πρωτόκολο επικοινωνίας" πάντα η επιλογή είναι none (0).
9. Επόμενο μενού "αριθμός προσπαθειών κλήσης" με επιλογή από 1 έως 3 (κατα προτίμηση 3: write/ 3 / ok / next).
10. Επόμενο μενού "αριθμός ψηφιακών συσκευών" με επιλογή πάντα 0 (none).
11. Επόμενο μενού "διάρκεια πίεσης alarm για ενεργοποίηση" με επιλογή κατά προτίμηση 5sec για να είναι συμβατό με το inox οδηγίων.
12. Επόμενο μενού "αναγνώριση γραμμής" με επιλογή πάντα 0 (none).
13. Επόμενο μενού "αυτοέλεγχος" δηλαδή πόσες φορές ανά 24h θα κάνει μόνο του έλεγχο καλής λειτουργίας και αποστολή μηνύματος.
14. Επόμενο μενού "είδος επαφής μπουτόν" πάντα "0" δηλαδή NO.

## ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ

Εδώ περιγράφεται πολύ περιληπτικά ένας πλήρης κύκλος λειτουργίας : Σε κατάσταση εγκλωβισμού ο χρήστης του ανελκυστήρα πιέζει το μπουτόν alarm, το οποίο επειδή πάντα είναι φωτεινό ανάβει το led του μπουτόν. Η πίεση συνεχίζεται μέχρι να ανάψει το κίτρινο led στην πλάκα inox των οδηγίων. Τότε αυτόματα ο χρήστης ακούει το ηχογραφημένο μήνυμα "ηρεμίας" και το τηλέφωνο αυτόματα αρχίζει να καλεί τα αποθηκευμένα τηλεφωνικά νούμερα. Όταν θα υπάρξει απάντηση ο δέκτης της κλήσης αρχικά θα ακούσει το μήνυμα "διεύθυνσης ανελκυστήρα" και μετά το "μήνυμα οδηγίων" δηλ.: Πιέστε το 0 του εξωτερικού τηλεφώνου για να αρχίσει η συνομιλία οπότε ανάβει το πράσινο led στον θάλαμο του ανελκυστήρα. Η συνομιλία διαρκεί όση ώρα έχουμε αποθηκεύσει στο σχετικό μενού και επεκτείνεται χρονικά πέραν αυτού του ορίου με το "\*". Μετά ο δέκτης έχει δύο δυνατότητες : ή τερματίζει την κλήση πιέζοντας το "8" ή βάζει την κλήση σε αναμονή πιέζοντας τη "#", οπότε το πράσινο led αρχίζει να αναβοσβήνει και ανά πάσα στιγμή μπορεί να κληθεί ο ανελκυστήρας απλώς με την πληκτρολόγηση του τηλεφωνικού του αριθμού. Η κατάσταση αυτή διαρκεί για 5min και μετά αυτόματα το τηλέφωνο γυρνά στην κατάσταση αναμονής.