


## ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΑΝΑΓΚΗΣ AMIGO HOME EDITION



### 1. ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ



8. Συνδέουμε την τροφοδοσία 24 / 12 V στους ακροδέκτες 1 & 2.
9. Συνδέουμε την τηλεφωνική γραμμή στους ακροδέκτες 7 & 8.  
Από τους ίδιους ακροδέκτες παίρνουμε την τηλεφωνική που συνδέει και τις υπόλοιπες συσκευές.  
(Το τηλέφωνο συνδέεται παράλληλα)

### 2. ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

1. Για να κάνουμε μία εξωτερική κλήση πιέζουμε το πλήκτρο ON/OFF από το εμπρός πληκτρολόγιο, περιμένουμε να ακούσουμε τον τόνο της γραμμής και μετά πληκτρολογούμε το επιθυμητό νούμερο.
2. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει απάντηση πιέζουμε το πλήκτρο ON/OFF για να κλείσει η γραμμή, διαφορετικά κλείνει από μόνη της μετά από 3 λεπτά.
3. Όταν έχουμε κάνει μία κλήση ο χρόνος διάρκειας της είναι 5min. Όταν το χρονικό αυτό διάστημα τελειώνει αρχίζουν κάποια προειδοποιητικά beep στα 30 / 15 / 5 sec.  
Για να επεκταθεί το χρονικό όριο της συνομιλίας πατάμε οποιοδήποτε πλήκτρο από το πληκτρολόγιο.
4. Για να τερματίσουμε μία κλήση πιέζουμε το πλήκτρο ON/OFF.
5. Η ένταση του ήχου ρυθμίζεται πιέζοντας το πλήκτρο με τη δέση (3 επίπεδα έντασης).
6. Όταν υπάρχει μία εισερχόμενη κλήση το amigo συμπεριφέρεται σαν κανονικό τηλέφωνο οπότε για κάθε χτύπημα τηλεφωνικής συσκευής εκπέμπει ένα μικρό beep.  
Δηλαδή μία εισερχόμενη κλήση μπορεί είτε να απαντηθεί από τις υπόλοιπες συσκευές, είτε από το amigo.
7. **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Σε περίπτωση που υπάρχει κλήση μέσα από το amigo (κατάσταση ανάγκης στον θάλαμο του ανελκυστήρα) τότε η συσκευή περνάει μετά το πέρας της κλήσης αυτόματα στην κατάσταση «Αναμονή κλήσης» που διαρκεί 5 λεπτά. Στην κατάσταση αυτή κάθε εισερχόμενη κλήση μετά από δύο «ηχητικά χτυπήματα» των υπολοίπων συσκευών απαντάται αυτόματα από το amigo (Μέσα στο χρονικό διάστημα των δύο «ηχητικών χτυπημάτων» η κλήση μπορεί να απαντηθεί από οποιαδήποτε συσκευή). Αυτό γίνεται για την περίπτωση που ο εγκλωβισμένος στο θάλαμο που έκανε την κλήση δεν είναι σε θέση να προσεγγίσει τη συσκευή.